

REINIGUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG ÖL

Parkettarbeiten, geölt mit Produkten der ULTRACOAT OIL Linie. Zur Werterhaltung eines Parkettbodens sind Reinigung und Pflege unerlässlich. Die Öl Oberflächenbehandlung von Parkettböden ergibt eine imprägnierende, aber auch eine offenporige und atmungsaktive Oberfläche. Daraus ergibt sich ein höherer Aufwand an für die Pflege gegenüber filmbildenden Parkettversiegelungen. Die Ölschicht unterliegt, je nach Beanspruchung, einer mehr oder weniger starken Abnutzung. Die notwendige laufende und regelmäßig durchgeführte Reinigung und Pflege der Oberfläche soll die Ölschicht schützen, d.h. den Verschleiß hemmen und das Aussehen der beanspruchten Parkettoberfläche erhalten oder verbessern. Der Pflegeaufwand bzw. die Unterhaltspflege ist der Nutzung Ihres Parkettbodens anzupassen. Nachfolgend finden Sie dazu einige Hinweise.

Reinigung:

Grober Schmutz und Sand sind von der Oberfläche fern zu halten, da diese wie Schleifpapier abrasiv wirken und einen vorschnellen Verschleiß bewirken. Der frisch geölte Boden sollte in den ersten zweibis drei Wochen nur trocken mittels weichem Besen oder Staubsauger gereinigt werden. Die tägliche Unterhaltsreinigung kann ebenfalls mittels weichem Besen oder Staubsauger durchgeführt werden. Eine nebelfeuchte Reinigung kann je nach Bedarf des verschmutzten Bodens bzw. wöchentlich mit sauberem Wischwasser durchgeführt werden. Dabei darf der Boden nicht zu nass gewischt werden, der Wischmopp sollte ausgewrungen und der Boden nur „nebelfeucht“ gewischt werden, um ein aufquellen des Holzes zu verhindern. Je nach Bedarf kann alle 3–4 Wochen das Pflegemittel ULTRACOAT OIL CARE (ca. 50 ml/10 l Wasser) hinzu gegeben werden. Bei stärkerer Verschmutzung oder Fleckenbildungen kann das Reinigungsmittel ULTRACOAT UNIVERSAL CLEANER zur Reinigung verwendet werden.

Wichtige Hinweise:

Zur Reinigung keine Mikrofaser-Putztücher verwenden. Kein Wischwasser, Pflegemittel oder Holzseife auf dem Holz stehen lassen, stehende Nässe ist zu vermeiden bzw. umgehend aufzuwischen.

Pflege:

Im Zuge der laufenden Unterhaltsreinigung kann alle 3-4 Wochen das Pflegemittel ULTRACOAT OIL CARE (ca. 50 ml / 10 l Wasser) hinzu gegeben werden. Das Produkt basiert größtenteils auf den gleichen Inhaltsstoffen wie die Produkte der ULTRACOAT OIL Linie und bietet somit eine stetige Nachpflege.

Auffrischen:

Bei besonders starker Abnutzung bzw. mindestens einmal jährlich sollte der Parkettboden nachgeölt werden. In Abhängigkeit der Nutzung kann dies bei starker Belastung alle 1-2 Wochen erforderlich sein, bei normaler Belastung halb- oder vierteljährlich. Teilflächen könne auch partiell nachgearbeitet werden, wobei jedoch Ansätze und Farbunterschiede nicht gänzlich zu vermeiden sind. Den Boden durch fegen oder staubsaugen gründlich reinigen und mit ULTRACOAT UNIVERSAL CLEANER eine Intensivreinigung vornehmen und die Oberfläche abtrocknen lassen. Leichte Beschädigungen wie z. B. Kratzer können vorab mit Schleifpapier der Körnung 120/150 ausgeschliffen und



mit dem jeweiligen Ultracoat Oil Produkt dünn vorgeölt werden. Im Anschluss kann das jeweilige Ultracoat Oil Produkt durch ein Fachunternehmen mit Ultracoat Oil Roller oder ULTRACOAT STEEL SPATULA dünn aufgetragen werden.

Überschüssiges Material 15–20 Minuten nach dem Auftrag mit einer Einscheibenmaschine und einem weißen Ultracoat Pad, bespannt mit einem Baumwolltuch, aufnehmen und einarbeiten. Randbereiche sind mit einem Baumwolltuch von Hand nachzuarbeiten. Nach 16 Stunden die Parkettoberfläche ggf. mit einem schwarzen ULTRACOAT PAD überarbeiten. Möbelstücke und Teppich sollten erst nach 1 Tag wieder platziert werden, feuchtes Wischen sollte frühestens nach 1–2 Wochen durchgeführt werden.

Wichtige Hinweise:

Um groben Schmutz und Dreck von der Oberfläche des Bodens fern zu halten, sollten in allen äußeren Eingangsbereichen ausreichen dimensionierte Fußabtreter bzw. Sa berlaufmatten eingebaut und ausgelegt werden. Des Weiteren können noch Läufer innerhalb der Räumlichkeiten als weiterer Schmutzfang ausgelegt werden. Unter Möbeln wie Stühlen, Tischen, etc. sollten spezielle Gleiter, die für Ihren Parkettboden geeignet sind (z. B. aus Filz) angebracht werden, um Kratzer und Zerstörungen der Oberfläche zu vermeiden. Sonstige Gegenstände wie z. B. Pflanzentöpfe sollten ebenfalls mit einer Unterlage und nicht direkt auf das Parkett gestellt werden. Bei Stuhlrollenbelastung sollten entsprechende Schutzmatten untergelegt werden sowie die entsprechenden weichen Stuhlrollen (Stuhlrollen nach EN 12529) verwendet und regelmäßig gereinigt werden. Für die Werterhaltung des Parkettbodens und das Wohlbefinden des Menschen ist die Einhaltung eines gesunden Raumklimas erforderlich. Durch die offene porige und atmungsaktive Oberfläche des Parkettbodens kommt es bei Änderung der raumklimatischen Bedingungen zu Volumenveränderungen des Holzes. Bei hoher Luftfeuchte führt dies zu einem Quellen und im Winter, bei niedriger Luftfeuchte, kommt es zum Schwinden und somit auch zu Fugenbildungen. Diese sind ein typisches Materialverhalten von Holz und sollten als Natürlichkeit des Bodens angesehen werden. Von daher sollte besonders im Winter auf eine ausreichende Luftbefeuchtung durch Luftbefeuchter Wert gelegt werden. Bei Holzarten mit höherem Schwind- und Quellverhalten (z. B. Buche) können im Winter etwas größere Fugen und Schüsselungen entstehen. Durch Luftbefeuchtung und die Einhaltung eines gesunden Raumklimas (20–22 °C und 50–65% Luftfeuchtigkeit) kann dieser Erscheinung entgegengewirkt werden. Auf den Boden gelangte Flüssigkeiten sind möglichst sofort wieder aufzunehmen.

Bitte beachten:

Obige Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir, ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernommen werden.

Mit Erscheinen dieser Anleitung verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Die aktuellste Version der Anleitung ist unter 0 20 41 / 77 20 8 – 0 erhältlich.

