

Mikrowelle/Microwave

Mit der Mikrowelle können Sie Lebensmittel auftauen und erhitzen. Sie wählen ein Programm und geben das Gewicht Ihrer Speise ein. Die optimale Einstellung übernimmt die Programmautomatik.

Programm einstellen

1. Taste P so oft drücken, bis die gewünschte Programmnummer erscheint.
2. Taste  drücken. In der Anzeige leuchtet „P“ und ein Vorschlagsgewicht erscheint.
3. Mit dem Drehwähler das Gewicht der Speise einstellen.
4. „Start“-Taste drücken. Nach Ablauf der Zeit ertönt ein Signal. Türe öffnen.

Hinweise

- Zur Eingabekorrektur, zweimal „Stop“-Taste drücken und neu einstellen.
- Zum Anhalten des Erhitzungsvorgangs, „Stop“-Taste drücken oder Tür öffnen.
- Bei einigen Programmen ertönt nach einer bestimmten Zeit ein Signal. Öffnen Sie die Tür und rühren Sie die Speisen um. Nach dem Schließen der Tür wieder „Start“-Taste drücken.

The microwave allows you to thaw and heat food. Select a mode and enter the weight of your dish. The optimum settings will automatically be selected.

Set mode

1. Press the P button until the desired mode number appears.
2. Press . "P" will flash on the display, and a proposed weight will appear.
3. Use the rotary dial to set the dish's weight.
4. Press "Start". The machine will beep once the time is up. Open the door.

Tips

- To edit input, press the "Stop" button twice and then re-enter.
- To pause the heating process, press the "Stop" button or open the door.
- In some modes, the machine will beep after a certain period of time. Open the door and stir the dish. Press "Start" again once you have closed the door.