


## Spülmaschine/Dishwasher

### Einschalten der Spülmaschine/Switching on appliance

1. Öffnen Sie die Tür.
2. Schalten Sie die Maschine mit dem EIN-/AUS-Schalter ein. Die Anzeige des Programms Eco 50° blinkt. Dieses Programm bleibt gewählt, wenn nicht eine andere Programmtaste gedrückt wird. In der Zifferanzeige blinkt die Programmdauer.
3. Drücken Sie die START-Taste.
4. Schließen Sie die Tür und das Programm startet.

1. *Open the door.*
2. *Switch on using the ON/OFF switch. The Eco 50° programme display will flash. This programme remains selected if no other programme button is pressed. The programme duration will flash on the digital display.*
3. *Press the START button.*
4. *The programme starts running once the door is closed.*

### Programmübersicht/Overview of programmes

| Programm/<br><i>Programme</i>   | Geschirrtart/<br><i>Type of crockery</i>  | Verschmutzungsgrad/<br><i>Degree of soiling</i>  |
|---|---|--|
| <br>Intensiv 70° | Töpfe, Pfannen, unempfindliches Geschirr und Besteck/<br><i>Pots, pans, non-sensitive crockery and cutlery</i>  | Stark haftende, eingebrannte oder angetrocknete Speisereste/<br><i>Highly adhesive food which has annealed or dried on</i> |
| <br>Eco 50°      | Gemischtes Geschirr und Besteck/<br><i>Mixed crockery and cutlery</i>   | Leicht angetrocknete Speiserückstände/<br><i>Partly dried food remnants</i>  |
| <br>Sanft 40°    | Empfindliches Geschirr, Besteck, temperaturempfindliche Kunststoffe und Gläser/<br><i>Sensitive crockery, cutlery, temperature-sensitive plastics and glasses</i> | Gering haftende, frische Speisereste/<br><i>Slightly adhesive, fresh food remnants</i>                                     |