

Gebrauchsanweisung Mikrowelle

Zum anschalten der Mikrowelle drücken Sie bitte den linken Drehknopf (ca. 5sek.), zum Öffnen der Mikrowelle drücken Sie bitte den rechten Drehknopf (ca. 5sk.). Speise in ein passendes Geschirr (Glas, Porzellan, Keramik, temperaturfester Kunststoff, KEIN METALL) geben und auf den Drehteller/Boden stellen.

Tür durch einfaches Zudrücken schließen. Mikrowellenleistung auswählen:

900 W - zum sehr schnellen Erhitzen von Flüssigkeiten und Getränken

600 W - zum Erhitzen und Garen der meisten Speisen

360 W - zum Garen von Fleisch und zum erwärmen empfindlicher Speise

180 W - zum schnellen Auftauen und Quellen

90 W - zum schonenden Auftauen empfindlicher Speisen

Mit dem linken Drehknopf können Sie die gewünschte Watt Zahl auswählen. Wenn Sie dies getan haben drücken Sie bitte auf den rechten Drehknopf um die Eingabe zu bestätigen. Nun wird Ihnen eine Ablaufzeit von einer Minute angezeigt. Auch diese Zeitangabe können Sie mithilfe des linken Drehknopfes verändern. Bestätigen Sie Ihre Eingabe wieder mit dem linken Drehknopf. Um jetzt die Mikrowelle zu starten drücken Sie einmal auf den rechten Drehknopf. Wenn die Zeit abgelaufen ist, ertönt ein akustisches Signal und das Gerät ist automatisch abgeschaltet. Wird die Tür während des Betriebes geöffnet, so schaltet die Mikrowelle ab und der Zeitablauf ist unterbrochen. Der Betrieb wird fortgesetzt, sobald die Tür wieder geschlossen wird. Während des Betriebes kann die gewählte Zeit verändert werden, als auch durch Zurückdrehen auf „0“ beendet werden.