PROTECT-PROOF
KUNSTSTOFF VERTRIEBS GmbH

Verarbeitungsanleitung
Protect-proof Leichtestrich

Untergrundvorbereitung:

Untergründe müssen tragfähig, trocken, staubfrei und frei von Ölen sein.

Benötigte Werkzeuge:

90 Liter runden Mischkübel
Colormixer
Glattkellen
Gummihandschuhe
Fellroller
Pinsel

Mischverhältnis:

55 Liter Leichtestrich
Mit 3 x 1kg Bindemittel mischen.

Aushärtungszeiten:

Die Aushärtungszeit beträgt bei 20° Celsius pro 1 cm Schichtdicke ca. 1 Stunde.
Bei kälteren Temperaturen verlängert sich die Aushärtungszeit entsprechend.

Materialvorbereitung:

Kippen Sie den 55 Liter Sack Leichtestrich in den runden 90 Liter Mischkübel und machen einen kleine Vertiefung in der Mitte des Leichtestrich.
Dazu werden dann die 3 x 1 kg Bindemittel in die Mitte des Kübels (Vertiefung) gekippt und das ganze ca. 2 Minuten mit dem Colormixer gut durchgerührt.
Bei wärmeren Temperaturen wird empfohlen die anzumischende Menge zu reduzieren.
Halber Sack mit 1,5 kg Bindemittel oder 1/3 des Sackes mit je 1kg (1 Dose) mischen.

Verarbeitung:

Metallschienen als Gefällelehren in dem gewünschten Gefälle mit einem Schnellkleber als erstes Aufbringen.

Die Grundierung Protect-proof PU Primer LF 1K mit einer Rolle auf den Untergrund auftragen. Verbrauch ca. 300 g / qm.
Nur soviel grundieren wie auch der Estrich verlegt werden kann. (Nicht die ganze Fläche).
In die frische bzw. noch nasse Grundierung wird dann die fertige Mischung des Leichtestriches gekippt.
Den Leichtestrich verteilen, mit der Glattkelle verdichten bzw. stampfen.
Mit einem Richtscheid oder Wasserwage den Estrich über die Lehren abziehen.
Im Anschluss noch einmal die Oberfläche des Leichtestriches mit der Glattkelle glatt klopfen bzw. verdichten.