

EWPE SMART

Bedienungsanleitung



■ ANWENDUNG FÜR DIE FERNSTEUERUNG VON GERÄTEN

23/11 - 5140563_02

Übersetzung aus dem italienischen Originaltext

Sehr geehrter Kunde, wir danken Ihnen, dass Sie sich für den Kauf eines AERMEC Produktes entschieden haben. Dieses Produkt ist das Ergebnis mehrjähriger Erfahrung und spezieller Planungsstudien und wurde mit erstklassigen Materialien unter Verwendung der modernsten Technologien gebaut. Die CE-Kennung garantiert zudem, dass die Geräte den Anforderungen der Europäischen Maschinenrichtlinie für die Sicherheit von Maschinen entsprechen. Das Qualitätsniveau unterliegt einer ständigen Kontrolle und die AERMEC Produkte sind daher ein Synonym für Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit. Die Daten können zur Verbesserung des Produkts jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden, sofern dies für notwendig erachtet wird. Nochmals vielen Dank für Ihre Entscheidung.
Aermec S.p.A.

ZERTIFIZIERUNGEN DES UNTERNEHMENS



SICHERHEITZERTIFIZIERUNGEN



KLASSIFIZIERUNG DER INHALTE



Dieses Etikett gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll in der gesamten EU zu entsorgen. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unsachgemäße Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) zu vermeiden, schicken Sie das Gerät über geeignete Sammelsysteme, oder wenden Sie sich an den Händler, wo Sie das Produkt erworben. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die entsprechende Behörde. Illegale Ablagerung des Produkts durch den Anwender bringt die Verhängung von Verwaltungsstrafen gesetzlich vorgesehen ist.

HINWEISE FÜR DEN BENUTZER

- Hierbei handelt es sich um ein universelles Software.
- Premendo un tasto per una funzione non disponibile, l'unità non cambierà lo stato operativo.



Lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät installieren und verwenden.

INHALTSVERZEICHNIS

1. Hinweise Für Den Benutzer.....	S. 3	Einstellungen	S. 37
2. Produktbeschreibung	S. 5		
Allgemeine Informationen.....	S. 5		
3. Download und Installation DER APP "EWPE Smart" über SMARTPHONE oder TABLET.....	S. 6		
Methode 1	S. 6		
Methode 2	S. 6		
Aktualisieren der App	S. 6		
4. Starten der App "EWPE SMART" und Einrichten eines Benutzerkontos	S. 7		
Starten der App	S. 7		
Einrichten eines Benutzerkontos	S. 7		
Zugriff auf Ihr Benutzerkonto.....	S. 8		
Weitläufige Konnektivität	S. 8		
5. Navigation in der App.....	S. 9		
Hauptseite Menü HAUPTSEITE	S. 9		
6. Ein Split-Gerät hinzufügen	S. 10		
Automatisches Verbindungsverfahren.....	S. 10		
Manuelles Verbindungsverfahren	S. 13		
Personalisierung des Split-Geräts.....	S. 17		
FUNKTIONEN des Split-Geräts	S. 17		
7. „Light Commercial (LCAC)“-Gerät Hinzufügen.....	S. 24		
8. Wärmepumpe hinzufügen.....	S. 25		
Verbindungsverfahren.....	S. 25		
Personalisierung der Wärmepumpe	S. 29		
FUNKTIONEN der Wärmepumpe	S. 29		
9. Gerätefehler	S. 33		
Fehler "ERROR".....	S. 33		
Fehler "Steuerung nicht angeschlossen".....	S. 33		
10. Steuerung von Haushaltsgeräten	S. 34		
11. Optionen der App	S. 36		
Nachricht	S. 36		
Hilfe.....	S. 36		
Feedback.....	S. 36		

1 PRODUKTBESCHREIBUNG

Mit der speziellen App für iOS- und Android-Geräte, die kostenfrei im Apple Store und auf Google Play zur Verfügung steht, kann das ganze System direkt über Ihr Smartphone oder Tablet gesteuert werden.



ACHTUNG:

- Die App kann nur verwendet werden, wenn das Innengerät bereits über eine WiFi-Vorrichtung verfügt. Andernfalls muss eine WiFi-Antenne als Zubehör erworben werden.
- Sicherstellen, dass der WLAN-Router mit einer Frequenz von 2,4GHz überträgt, weil das WLAN 5Ghz nicht unterstützt wird.

Stellen Sie sicher, dass das verwendete Gerät (Smartphone oder Tablet) mit einer Standardversion des Betriebssystems Android (Version 4.4 oder höher) und iOS (iOS 7.0 oder höher) arbeitet. Für genauere Informationen wird auf die App verwiesen.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Die Geräte können nur über WLAN oder die Hotspot-Funktion angeschlossen und gesteuert werden.
- Die Schnittstelle der App ist universell für alle Produkte und viele Funktionen könnten nicht an allen Geräten verfügbar sein. Sie kann abhängig vom verwendeten Betriebssystem oder der verwendeten Aktualisierung variieren. Bitte auf die aktuelle Version Bezug nehmen.
- Die App wird von Zeit zu Zeit aktualisiert, daher können die Bildschirmseiten im Handbuch von Ihrer Version abweichen.

2 DOWNLOAD UND INSTALLATION DER APP "EWPE SMART" ÜBER SMARTPHONE ODER TABLET


METHODE 1

Um den QR-Code scannen zu können, ist die Verfügbarkeit einer Anwendung Dritter erforderlich, die in der Lage ist, den Code abzulesen. Dann die Anwendung des QR-Lesegeräts aktivieren und die Kamera auf den Code richten.




METHODE 2

1. Mit dem jeweiligen Gerät auf den Store zugreifen:
 -  **App Store:** für Apple-Geräte.
 -  **Google Play:** für Android-Geräte.
2. In die Suche Folgendes eingeben: "Ewpe Smart".
3. Die danach erscheinenden verschiedenen Apps durchlaufen, bis das folgende Symbol erscheint .
4. Die App installieren.



Beispiel für eine Bildschirmseite eines iOS-Geräts



Beispiel für eine Bildschirmseite eines Android-Geräts

AKTUALISIEREN DER APP

Abhängig von den Einstellungen Ihres Stores kann die Aktualisierung automatisch oder manuell erfolgen. Wird die Aktualisierung manuell vorgenommen, sollte regelmäßig das Vorliegen neuer Versionen überprüft werden.


3 **STARTEN DER APP “EWPE SMART” UND EINRICHTEN EINES BENUTZERKONTOS**

STARTEN DER APP

Das Symbol der App “EWPE SMART”  auf dem Gerät suchen und die App starten.

EINRICHTEN EINES BENUTZERKONTOS

1. Nachdem die App gestartet wurde, wird die folgende Seite angezeigt:



2. Registrieren Sie sich, um den Bildschirm für die Kontoerstellung aufzurufen.

<

Sign up

Europe >

Username

Please enter your email

Please enter password 

Please enter the password again 

Sign up

☐ I have read and agreed [Ewpe Smart App User Registration Agreement](#) and [Ewpe Privacy Policy](#)

3. Wenn Sie alle Felder ausgefüllt haben, bestätigen Sie und fahren Sie fort.


NOTIEREN SIE SICH HIER DIE DATEN IHRES BENUTZERKONTOS

Benutzername: _____
E-mail: _____
Passwort: _____


ZUGRIFF AUF IHR BENUTZERKONTO

Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto besitzen, können Sie von der Startseite aus darauf zugreifen.

 **ACHTUNG:** Die Seite des Punkts 1 wird nur beim ersten Start der App nach ihrer Installation am Gerät angezeigt.




Wenn Sie sich auf der Hauptseite befinden, tippen Sie auf das Profilsymbol oben links, um Ihre Anmeldeinformationen eingeben zu können.



WEITLÄUFIGE KONNEKTIVITÄT


Dank dieser Anwendung kann man verschiedene Gerätearten steuern, wenn man nicht zu Hause ist, indem die Funktionsweise an die eigenen Bedürfnisse angepasst wird.

4 NAVIGATION IN DER APP



- 1 Hauptseite Menü / Profil
- 2 Ein Gerät hinzufügen
- 3 Abschnitt "Szenen"
- 4 Außen-
- 5 Ein-/Abschalten des Geräts
- 6 Regelung der Temperatur

HAUPTSEITE MENÜ HAUPTSEITE




- 1 Profileinstellungen
- 2 Einstellungen "Szenen"
- 3 Steuerung von Haushaltsgeräten
- 4 Nachrichten
- 5 Hilfefunktion der App
- 6 Meldungen
- 7 Einstellungen der App

5 EIN SPLIT-GERÄT HINZUFÜGEN

AUTOMATISCHES VERBINDUNGSVERFAHREN


ACHTUNG: Vor dem Starten der App die Datenverbindung des Geräts über das Menü Einstellungen deaktivieren.

Rücksetzung des WIFI-Moduls vor der Verbindung:
Für die Rücksetzung des WIFI-Moduls des Geräts wird auf das spezifische Verfahren verwiesen, das in der Bedienungsanleitung der Fernbedienung / der verdrahteten Bedientafel des Geräts beschrieben wird, die im Lieferumfang enthalten ist.



Um das eigene Gerät hinzufügen zu können, muss oben rechts das Symbol „+“ gedrückt werden.

ACHTUNG: Das erste auf der Startseite angezeigt Gerät ist eine Standard-Demoversion.




1. Wählen Sie das Gerät aus, das angeschlossen werden soll. In unserem Fall wählen wir „Klimatisierung“.

BLUETOOTH:
Falls das Gerät mit dem Bluetooth-System kompatibel ist, erfolgt die Konfiguration durch Antippen des Symbols, das vom System automatisch gefunden wird (siehe Abbildung).

HINWEIS: Sicherstellen, dass auf dem eigenen Smartphone oder Tablet die Bluetooth-Verbindung aktiv ist.


ACHTUNG: Warten Sie mindestens 2 Minuten nach erfolgtem Reset des WLAN, um die Registrierung abzuschließen. Starten Sie erneut, wenn das Kopplungsverfahren nicht erfolgreich war.



2. Wählen Sie das Innengerät aus, das verbunden werden soll.





3. Nachdem alle auf der Seite angeführten Verfahren durchgeführt wurden, bestätigen Sie diesen Vorgang und fahren fort.
4. Sicherstellen, dass das WiFi-Symbol auf der Fernbedienung / der verdrahteten Bedientafel aktiv ist.
5. Es wird empfohlen, vor dem Fortfahren das Smartphone oder Tablet, an dem zuvor die App EWPE installiert wurde, an ein privates/Firmen-WLAN anzuschließen



6. Das WLAN des Innengeräts wird durchsucht, sobald es angezeigt wird. Wählen Sie das Gerät aus und drücken Sie die Taste, um die Verbindung zu aktivieren.




ACHTUNG: Bei einem Gerät mit iOS-Betriebssystem muss man das angegebene Passwort (12345678) eingeben und die auf den folgenden Bildschirmen aufgelisteten Schritte befolgen:




7. Die App wird zur Eingabe des Namens und des Passworts des WLAN auffordern, an das das Gerät angeschlossen werden soll. Falls das Smartphone oder Tablet bereits mit dem Netzwerk verbunden ist, sollte überprüft werden, ob das Passwort korrekt ist. Bestätigen Sie diesen Vorgang und fahren Sie fort.

HINWEIS: Darauf achten, dass alle Passwort-Anforderungen eingehalten werden (Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Sonderzeichen, usw....).


Warten, bis das WLAN-Netz das Gerät erkannt hat, dieses auswählen und das Passwort eingeben. Sicherstellen, dass das Häkchen-Symbol beim Namen des WLAN-Netztes angezeigt wird. Danach wieder zur App EWPE zurückkehren.



8. Anschließend beginnt die Suche nach dem Gerät. Wenn das Gerät gefunden wurde, wird es automatisch der Liste hinzugefügt und auf der Hauptseite der App angezeigt.



9. Der Vorgang wird fortgesetzt, indem das Gerät mit dem WLAN-Netzwerk verbunden wird.



10. Wenn die Konfiguration abgeschlossen ist, wird eine Meldung wie auf der nachstehenden Abbildung angezeigt. Die Konfiguration war erfolgreich.

- (*) Der Name des Gerätes kann personalisiert werden.



11. Falls diese Meldung angezeigt wird, bedeutet das, das das Verfahren nicht erfolgreich abgeschlossen wurde. Um das Problem zu beheben, versuchen Sie bitte folgendes:
- Befolgen Sie die am Display angezeigten Anweisungen und versuchen Sie es erneut.
 - Führen Sie die Kopplung manuell aus und fahren Sie fort.


MANUELLES VERBINDUNGSVERFAHREN




ACHTUNG: Vor dem Starten der App die Datenverbindung des Geräts über das Menü Einstellungen deaktivieren.

Rücksetzung des WiFi-Moduls vor der Verbindung:


Für die Rücksetzung des WiFi-Moduls des Geräts wird auf das spezifische Verfahren verwiesen, das in der Bedienungsanleitung der Fernbedienung / der verdrahteten Bedientafel des Geräts beschrieben wird, die im Lieferumfang enthalten ist.



Um das eigene Gerät hinzufügen zu können, muss oben rechts das Symbol „+“ gedrückt werden.



1. Wählen Sie das Gerät aus, das angeschlossen werden soll. In unserem Fall wählen wir „Klimatisierung“.




2. Wählen Sie das Innengerät aus, das verbunden werden soll.




3. Nachdem alle auf der Seite angeführten Verfahren durchgeführt wurden, bestätigen Sie diesen Vorgang und fahren fort.



ACHTUNG: Warten Sie mindestens 2 Minuten nach erfolgtem Reset des WLAN, um die Registrierung abzuschließen. Starten Sie erneut, wenn das Kopplungsverfahren nicht erfolgreich war.




4. Das WLAN des Innengeräts wird durchsucht, sobald es angezeigt wird. Wählen Sie das Gerät aus und drücken Sie die Taste, um die Verbindung zu aktivieren.



5. Die App wird zur Eingabe des Namens und des Passworts des WLAN auffordern, an das das Gerät angeschlossen werden soll. Falls das Smartphone oder Tablet bereits mit dem Netzwerk verbunden ist, sollte überprüft werden, ob das Passwort korrekt ist. Bestätigen Sie diesen Vorgang und fahren Sie fort.


ACHTUNG: In einigen Versionen kann die App die Bestätigung der Auswahl durch Drücken der Bestätigungstaste anfordern.




6. Die App zeigt Ihnen das vom Gerät erzeugte Hotspot-Signal. Wählen Sie in der Liste der verfügbaren WLAN-Netzwerke das Gerät aus und warten Sie, bis es verbunden ist.

ACHTUNG: In einigen Versionen kann die App die Bestätigung der Auswahl durch Drücken der Bestätigungstaste anfordern.


ACHTUNG: Bei einem Gerät mit iOS-Betriebssystem muss man das angegebene Passwort (12345678) eingeben und die auf den folgenden Bildschirmen aufgelisteten Schritte befolgen:



Connect mobile Wi-Fi to xxxxxxxx (password: 12345678) and then go back to the APP.




7. Sobald die App mit dem vom Gerät erzeugten WLAN-Signal verbunden ist, kehrt sie zur Kopplungsseite zurück. Falls sie nicht automatisch zurückkehrt, drücken Sie die Taste, um zurückzukehren.




8. Wählen Sie das WLAN aus, mit dem das Gerät verbunden werden soll.



ACHTUNG: In einigen Versionen kann die App die Bestätigung der Auswahl durch Drücken der Bestätigungstaste anfordern.




9. Anschließend beginnt die Kopplung des WLAN-Signals des Geräts mit dem des Netzwerks.



10. Wenn die Konfiguration abgeschlossen ist, wird eine Meldung wie auf der nachstehenden Abbildung angezeigt. Die Konfiguration war erfolgreich.


■ (*) Der Name des Gerätes kann personalisiert werden.



11. Falls diese Meldung angezeigt wird, bedeutet das, dass das Verfahren nicht erfolgreich abgeschlossen wurde. Befolgen Sie die am Display angezeigten Anweisungen und versuchen Sie es erneut.

5.1 PERSONALISIERUNG DES SPLIT-GERÄTS


Für den Zugriff auf die Geräteeinstellungen tippen Sie auf dem Betriebsbildschirm des Geräts auf das Symbol „Einstellungen“, das sich neben dem Namen befindet.



Auf der anschließend angezeigten Seite können Sie auch die Firmwareversion des WiFi-Moduls einsehen.

Das Gerät umbenennen


Tippen Sie auf der Seite „Einstellungen“ auf den derzeitigen Gerätenamen (z. B.: ACSbcf). Geben Sie dann den neuen Namen Ihrer Wahl ein und bestätigen Sie.
Wenn die Änderungen abgeschlossen sind, speichern Sie sie, um die Geräteeinstellungen zu bestätigen.




5.2 FUNKTIONEN DES SPLIT-GERÄTS

Konfiguration der wichtigsten Funktionen


Tippen Sie auf der Hauptseite auf das Gerät, das Sie steuern möchten, und rufen Sie dessen Betriebsschnittstelle auf:



Direkt anwählbare Gerätefunktionen



Temperaturauswahl



Auswahl der Gebläsedrehzahl



Personalisierung des Geräts

Betriebsarten

Die Betriebsarten können durch Ziehen der Symbole nach rechts oder links bis zum Erreichen der gewünschten Betriebsart ausgewählt werden.


Folgende Betriebsarten sind verfügbar: "Auto", "Cool", "Dry", "Fan" und "Heat".



ACHTUNG: Kontrollieren Sie Bedienungs- und Installationsanleitung Ihres Geräts für genauere Informationen zu diesen Funktionen.

Gebläsebetriebsart


Die Gebläsebetriebsarten können durch Ziehen der Symbole nach rechts oder links bis zum Erreichen der gewünschten Betriebsart ausgewählt werden.



ACHTUNG: Nicht alle Gebläsebetriebsarten sind mit allen Betriebsarten verfügbar. Kontrollieren Sie Bedienungs- und Installationsanleitung Ihres Geräts für genauere Informationen zu diesen Funktionen.

Konfiguration der erweiterten Funktionen


Für den Zugriff auf die erweiterten Funktionen tippen Sie auf das Symbol, „ “ unten links auf der Betriebsschnittstelle. Anschließend öffnet sich von unten ein Pull-Down-Menü, das alle für das Gerät verfügbare Funktionen enthält.



ACHTUNG: Nicht alle Innengeräte verfügen über dieselben Funktionen. Bitte sehen sie die Bedienungs- und Installationsanleitung des Geräts ein und prüfen Sie, ob diese verfügbar sind.


Funktion AIR

Funktion nicht verfügbar.




X-FAN Funktion

Diese Funktion gestattet es, den Wärmetauscher nach Abschaltung des Geräts zu trocknen, indem der Ventilator nach dem Abschalten weiter läuft. Zur Aktivierung tippen Sie auf das Symbol.




Funktion Health (COLD PLASMA)

Die Funktion „Health“ ist verfügbar, wenn das Gerät mit einem Anionen-generator ausgestattet ist. Wenn die Funktion „Health“ aktiv ist, schaltet sich der Anionen-generator ein und absorbiert den Staub und beseitigt die Bakterien im Raum. Zur Aktivierung tippen Sie auf das Symbol.




Funktion LIGHT

Diese Funktion schaltet das Display des Innengeräts ein bzw. aus. Zur Aktivierung tippen Sie auf das Symbol und das Display schaltet sich ein. Zum Abschalten tippen Sie es erneut an.




Funktion SE

Die Energiesparfunktion regelt Gebläsegeschwindigkeit und Verdichterleistung sowohl in der Betriebsart "Cooling" als auch in "Heating" automatisch, um den Verbrauch zu optimieren. Ventilator und Verdichter verringern ihre Leistung, wenn der Raum den eingestellten Temperatursollwert erreicht. Zur Aktivierung tippen Sie auf das Symbol.




SLEEP-Funktion

Die Funktion „Sleep“ regelt die Raumtemperatur, ohne den Schlaf zu stören. Außerdem gestattet sie eine Verringerung des Geräteverbrauchs in den Nachtstunden. Zur Aktivierung tippen Sie auf das Symbol.




Funktion Frostschutz

Diese Funktion sorgt dafür, dass die Raumtemperatur niemals unter 8°C/46°F absinkt, wenn die Wohnung verlassen wird. Sie funktioniert nur in der Betriebsart "Heating". Zur Aktivierung tippen Sie auf das Symbol.




Funktion °C / °F

Durch Antippen des Symbols „C/F“ wechselt die Maßeinheit zwischen Grad Celsius und Grad Fahrenheit.




SWING-Funktion waagrecht


Diese Funktion gestattet die Regelung der Schwenkbewegung der Deflektoren von links nach rechts. Für die Aktivierung tippen Sie auf das Symbol und für den Zugriff auf die Regelung halten Sie dasselbe Symbol gedrückt, bis die nächsten Seiten angezeigt werden. Alternativ dazu tippen Sie auf die untere rechte Ecke des Symbols.




Für die Regelung der Bewegung tippen Sie auf die einzelnen Sektoren oder streichen Sie darüber, um mehrere auszuwählen.



Umlenkklappen fest in Position 2




Schwenken der Umlenkklappen von Position 1 zu Position 3




Schwenken der Umlenkklappen von Position 1 zu Position 5

SWING-Funktion senkrecht


Diese Funktion gestattet die Regelung der vertikalen Schwenkbewegung der Deflektoren. Für die Aktivierung tippen Sie auf das Symbol und für den Zugriff auf die Regelung halten Sie dasselbe Symbol gedrückt, bis die nächsten Seiten angezeigt werden. Alternativ dazu tippen Sie auf die untere rechte Ecke des Symbols.




Für die Regelung der Bewegung tippen Sie auf die einzelnen Sektoren oder streichen Sie darüber, um mehrere auszuwählen.



Umlenkklappen fest in Position 4




Schwenken der Umlenkklappen von Position 3 zu Position 5




Schwenken der Umlenkklappen von Position 1 zu Position 5

TIMER-Funktion


Der Timer gestattet die Einstellung der Betriebszeit des Geräts mit Uhrzeiten oder Wochentagen. Zum Aufrufen der Timereinstellungen tippen Sie auf das entsprechende Symbol.




Anschließend tippen Sie auf das Symbol „+“ unten auf der Seite.



Jetzt können die Ein- und Abschalzeiten bzw. -tage des Geräts eingestellt werden. Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind, speichern Sie sie und fahren Sie fort.



Wenn man zur Seite „Vorwahlliste“ zurückkehrt, können die eingestellten Timer angezeigt und aktiviert oder abgeschaltet werden, indem der Schalter angetippt wird. In diesem Fall ist der Einschalttimer aktiviert.




ACHTUNG: Für die Ein- und Abschaltung müssen zwei separate Timer erstellt werden: einer für die Einschaltfunktion und der andere für die Abschaltfunktion.

6 „LIGHT COMMERCIAL (LCAC)“-GERÄT HINZUFÜGEN

ACHTUNG: Vor dem Starten der App die Datenverbindung des Geräts über das Menü Einstellungen deaktivieren.

Rücksetzung des WiFi-Moduls vor der Verbindung:


Für die Rücksetzung des WiFi-Moduls des Geräts wird auf das spezifische Verfahren verwiesen, das in der Bedienungsanleitung der Fernbedienung / der verdrahteten Bedientafel des Geräts beschrieben wird, die im Lieferumfang enthalten ist.



Um das eigene Gerät hinzufügen zu können, muss oben rechts das Symbol „+“ gedrückt werden.

ACHTUNG: Das erste auf der Startseite angezeigte Gerät ist eine Standard-Demoversion.

ACHTUNG: Für die Konfiguration des LCAC-Gerätes und der dazugehörigen Funktionen bitte auf die zuvor aufgelisteten Vorgänge der SPLIT-Geräte Bezug nehmen (siehe Abschnitt 5 Ein Split-Gerät hinzufügen S. 10).



Wählen Sie das Gerät aus, das angeschlossen werden soll. In unserem Fall wählen wir „LCAC“.


7 WÄRMEPUMPE HINZUFÜGEN

VERBINDUNGSVERFAHREN


ACHTUNG: Vor dem Starten der App die Datenverbindung des Geräts über das Menü Einstellungen deaktivieren.

- Es muss die WLAN-Funktion über die Steuertafel mit folgenden Schritten aktiviert werden:
- Auf den Abschnitt „Allgemeines“ klicken
 - Auf die Seite 2/2
 - WLAN: ON gehen, dann die WLAN-Funktion aktivieren


1. Tippen Sie auf der Hauptseite des Bedienelements der Wärmepumpe auf .



Hauptseite (Home)




2.  drücken.
Blättern Sie durch das Menü bis zur Option „WLAN zurücksetzen: Enter“ (Seite 4/4). Bestätigen Sie den Vorgang und fahren Sie fort.




3. Um das eigene Gerät hinzufügen zu können, muss oben rechts das Symbol „+“ gedrückt werden.


ACHTUNG: Das erste auf der Startseite angezeigte Gerät ist eine Standard-Demoversion.



4. Wählen Sie das Gerät aus, das angeschlossen werden soll. In unserem Fall wählen wir „ATW HP“.




5. Wählen Sie das Gerät aus, das verbunden werden soll.




6. Wenn die Rücksetzung des WLAN-Geräts abgeschlossen ist, kehren sie wieder in die APP EWPE zurück, bestätigen Sie den Vorgang und fahren Sie fort.



ACHTUNG: Warten Sie mindestens 2 Minuten nach erfolgreichem Reset des WLAN, um die Registrierung abzuschließen. Starten Sie erneut, wenn das Kopplungsverfahren nicht erfolgreich war.



7. Das WLAN des Innengeräts wird gesucht. Sobald es angezeigt wird, wählen Sie das Gerät aus und drücken Sie die Taste, um die Verbindung zu aktivieren.




8. Die App wird zur Eingabe des Namens und des Passworts des WLAN auffordern, an das das Gerät angeschlossen werden soll. Falls das Smartphone oder Tablet bereits mit dem Netzwerk verbunden ist, sollte überprüft werden, ob das Passwort korrekt ist. Bestätigen Sie diesen Vorgang und fahren Sie fort.

■ **HINWEIS:** Darauf achten, dass alle Passwort-Anforderungen eingehalten werden (Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Sonderzeichen, usw...).



ACHTUNG: In einigen Versionen kann die App die Bestätigung der Auswahl durch Drücken der Bestätigungstaste anfordern.




10. Die App zeigt Ihnen das vom Gerät erzeugte Hotspot-Signal. Wählen Sie in der Liste der verfügbaren WLAN-Netzwerke das Gerät aus und warten Sie, bis es verbunden ist. Wählen Sie nun das WLAN aus, mit dem das Gerät verbunden werden soll.




ACHTUNG: In einigen Versionen kann die App die Bestätigung der Auswahl durch Drücken der Bestätigungstaste anfordern.




ACHTUNG: Bei einem Gerät mit iOS-Betriebssystem muss man das angegebene Passwort (12345678) eingeben und die auf den folgenden Bildschirmen aufgelisteten Schritte befolgen:




Connect mobile Wi-Fi to xxxxxxxx (password: 12345678) and then go back to the APP.




11. Sobald die App mit dem vom Gerät erzeugten WLAN-Signal verbunden ist, kehrt sie zur Kopplungsseite zurück. Falls sie nicht automatisch zurückkehrt, drücken Sie die Taste, um zurückzukehren.



12. Wählen Sie das WLAN aus, mit dem das Gerät verbunden werden soll.



13. Anschließend beginnt die Kopplung des WLAN-Signals des Geräts mit dem des Netzwerks.



Die Konfiguration war erfolgreich.


■ (*) Der Name des Gerätes kann personalisiert werden.



14. Falls diese Meldung angezeigt wird, bedeutet das, dass das Verfahren nicht erfolgreich abgeschlossen wurde. Befolgen Sie die am Display angezeigten Anweisungen und versuchen Sie es erneut.

7.1 PERSONALISIERUNG DER WÄRMEPUMPE


Um das Menü der Gerätepersonalisierung aufzurufen, tippen Sie in der Mitte oben auf die angegebene Position.



Auf der anschließend angezeigten Seite können Sie auch die Firmwareversion des WiFi-Moduls einsehen.

Das Gerät umbenennen


Tippen Sie auf dem Bildschirm auf den derzeitigen Gerätenamen (z. B.: 1e640c85). Anschließend geben Sie den neuen Namen ein und bestätigen Sie.
Wenn die Änderungen abgeschlossen sind, drücken Sie oben rechts, um die Geräteeinstellungen zu speichern und zu bestätigen.



7.2 FUNKTIONEN DER WÄRMEPUMPE


Konfiguration der wichtigsten Funktionen


Tippen Sie auf der Hauptseite auf das Gerät, das Sie steuern möchten, und rufen Sie dessen Betriebschnittstelle auf:




Betriebsarten

Mit abgeschaltetem Gerät kann die Betriebsart der Maschine ausgewählt werden.






Heizbetrieb



Kühlbetrieb

Konfiguration der erweiterten Funktionen


Für den Zugriff auf die erweiterten Funktionen tippen Sie auf das Symbol „“ unten links auf der Betriebsschnittstelle. Anschließend öffnet sich von unten ein Pull-Down-Menü, das alle für das Gerät verfügbare Funktionen enthält.



ACHTUNG: Nicht alle Wärmepumpen verfügen über dieselben Funktionen. Bitte sehen sie die Bedienungs- und Installationsanleitung des Geräts ein und prüfen Sie, ob diese verfügbar sind.

Funktion QUIET


Diese Betriebsart gestattet den geräuscharmen Gerätebetrieb. Zur Aktivierung tippen Sie auf das Symbol.



Funktion DISINFECT

Für weitere Informationen wird auf die Gebrauchsanleitung des Gerätes verwiesen.


Achtung: Sollte der für dieses Modell kompatible Aermec-Zusatztank nicht vorhanden (und ordnungsgemäß eingestellt) sein, ist diese Funktion nicht verfügbar.



Funktion FAST DHW


Für weitere Informationen wird auf die Gebrauchsanleitung des Gerätes verwiesen.

Achtung: Sollte der für dieses Modell kompatible Aermec-Zusatztank nicht vorhanden (und ordnungsgemäß eingestellt) sein, ist diese Funktion nicht verfügbar.



Funktion W-DEPEND


Diese Betriebsart regelt den Gerätebetrieb abhängig von der eingestellten Temperatur, um den Verbrauch gering zu halten. Zur Aktivierung tippen Sie auf das Symbol.



Funktion PRIORITY


Für weitere Informationen wird auf die Gebrauchsanleitung des Gerätes verwiesen.

Achtung: Sollte der für dieses Modell kompatible Aermec-Zusatztank nicht vorhanden (und ordnungsgemäß eingestellt) sein, ist diese Funktion nicht verfügbar.




Funktion HOLIDAY MODE

Diese Funktion kann nur mit abgeschaltetem Gerät aktiviert werden. Sie sorgt dafür, dass die Wassertemperatur in der Wintersaison in unserer Abwesenheit nie auf 30°C / 86°F absinkt. Zur Aktivierung tippen Sie auf das Symbol.



Funktion STATE

1.





2.



8 GERÄTEFEHLER

FEHLER “ERROR”

Wenn dieser Fehler angezeigt wird, umgehen den Gerätezustand kontrollieren. Dieser hängt hauptsächlich mit Betriebsstörungen des Geräts zusammen.




FEHLER “STEUERUNG NICHT ANGESCHLOSSEN”

Dieser Fehler hängt hauptsächlich mit Kommunikationsproblemen des Geräts zusammen. Zur Behebung folgende Kontrollen durchführen:

1. Stromanschluss des Geräts;
2. Anschluss an das WLAN;
3. Vergleich der Region des aktuellen Profils mit der Gerätezone.

Nach Abschluss dieser Kontrollen bestätigen Sie diesen Vorgang und fahren fort.


Wenn sich die App nicht wieder mit dem Gerät verbindet, das WiFi-Modul zurücksetzen und das Verbindungsverfahren wiederholen.




ACHTUNG: Es kann vorkommen, dass die App die Kommunikation nach einem allgemeinen Stromausfall oder einer länger andauernden Unterbrechung der Stromversorgung der Geräte verliert.

9 STEUERUNG VON HAUSHALTSGERÄTEN


Nachdem Sie Ihr Ökosystem erstellt haben, können Sie weitere Mitglieder hinzufügen (z.B. Familienmitglieder, Kollegen usw.) und es ihnen ermöglichen, die verschiedenen mit Ihrer Gruppe verknüpften Geräte zu steuern.




1. "Haushaltsgeräte steuern" drücken.



2. Tippen Sie auf die erstellte Gruppe.



3. Tippen Sie auf „Mitglied einladen“.



4. Bestätigen Sie im Dialogfenster.

<

Invite member

Input member username/email

Invite member

- Den Benutzernamen oder die E-Mail-Adresse eingeben. Bestätigen Sie diesen Vorgang und fahren Sie fort.

<

AerLab

...

Creator

Aermec

Member

Aermec1

Aermec2


+

Invite member

- Das System fügt die neuen Benutzer automatisch Ihrer Gruppe hinzu, nachdem es die Übereinstimmung mit dem Benutzerkonto oder der eingegebenen E-Mail-Adresse gefunden hat.

10 OPTIONEN DER APP


Durch Antippen des Profilsymbols auf der Hauptseite oben links werden die Optionen der App aufgerufen.



NACHRICHT

Messages


Gestattet den Zugriff auf den Nachrichtenbereich, in dem die Chronologie aller Tätigkeiten eingesehen werden kann, die in der Gruppe durchgeführt wurden.



HILFE

Help


Gestattet den Zugriff auf die Hilfefunktion der App.



FEEDBACK

Feedback



Gestattet es, den Entwicklern der App eventuelle Probleme der Anwendung zu melden und diese mit Fotos und Text belegen.



EINSTELLUNGEN

Settings

Hier können die Einstellungen der App geregelt werden, wie zum Beispiel die Aktivierung der Vibration bei Berühren, und es kann die bevorzugte Sprache für die Verwendung der App ausgewählt werden. Außerdem kann die aktuelle Version der App angezeigt und kontrolliert werden, ob neue Aktualisierungen verfügbar sind.



SCARICA L'ULTIMA VERSIONE:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=15587>

DOWNLOAD THE LATEST VERSION:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=15588>

TÉLÉCHARGER LA DERNIÈRE VERSION:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=15589>



Aermec S.p.A.

Via Roma, 996 - 37040 Bevilacqua (VR) - Italia

Tel. +39 0442 633 111 - Fax +39 0442 93577

marketing@aermec.com - www.aermec.com

BITTE LADEN SIE DIE LETZTE VERSION
HERUNTER:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=15590>

DESCARGUE LA ÚLTIMA VERSIÓN:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=15591>