

## Nespresso Kaffeemaschine/Nespresso coffee machine

### Inbetriebnahme

Füllen Sie den Wassertank mit Wasser und schalten Sie das Gerät ein. Die Knöpfe mit den Kaffeetassen fangen nun an zu blinken, damit sich das Gerät aufwärmt. Nach circa 1 Minute ist die Aufwärmzeit beendet und die Knöpfe hören auf zu blinken.

### Zubereitung

1. Platzieren Sie eine Tasse unter dem Kaffeeauslauf.
2. Heben Sie den oberen Griff bis die Kapselöffnung vollständig geöffnet ist.
3. Platzieren Sie die Kapsel in der Öffnung und schließen Sie sie indem Sie den Griff nach unten drücken.
4. Drücken Sie den Kaffeeknopf mit der gewünschten Tassengröße.
5. Heben Sie nach dem Brühen den oberen Griff um die verbrauchte Kapsel in den Kapselbehälter zu entleeren.

### Kapselbehälter leeren

Der Kapselbehälter kann bis zu 12 leere Kapseln auffangen. Heben Sie den Kapselbehälter mit dem Abtropfrost vorsichtig heraus und stellen Sie ihn nach der Entleerung wieder hinein bis er vollständig platziert ist.

### Startup

*Fill the water tank with water and turn the machine on. The buttons with the coffee cups will now start flashing in order for the machine to warm up. The warm-up takes about 1 minute, after which the buttons stop flashing.*

### Preparation

6. *Place a coffee cup under the coffee spout.*
7. *Lift the handle until the capsule hole is fully open.*
8. *Place the capsule into the hole, then close it by pressing the handle down.*
9. *Press the coffee button displaying the desired cup size.*
10. *Once brewed, lift the handle to empty the used capsule into the capsule container.*

### Emptying the capsule container

*The container can hold up to 12 empty capsules. Carefully lift the capsule container and drip grid out of the machine. After emptying this, replace it back in its original position.*

