

## Gebrauchsanweisung Nespresso Kaffeemaschine

### Inbetriebnahme

Füllen Sie den Wassertank mit Wasser und schalten Sie das Gerät ein. Die Knöpfe mit den Kaffeetassen fangen nun an zu blinken, damit sich das Gerät aufwärmt. Nach circa 1 Minute ist die Aufwärmzeit beendet und die Knöpfe hören auf zu blinken.

### Zubereitung

1. Platzieren Sie eine Tasse unter dem Kaffeeauslauf.
2. Heben Sie den oberen Griff bis die Kapselöffnung vollständig geöffnet ist.
3. Platzieren Sie die Kapsel in der Öffnung und schließen Sie sie indem Sie den Griff nach unten drücken.
4. Drücken Sie den Kaffeeknopf mit der gewünschten Tassengröße.
5. Heben Sie nach dem Brühen den oberen Griff um die verbrauchte Kapsel in den Kapselbehälter zu entleeren.

### Kapselbehälter leeren

Der Kapselbehälter kann bis zu 12 leere Kapseln auffangen. Heben Sie den Kapselbehälter mit dem Abtropfstropf vorsichtig heraus und stellen Sie ihn nach der Entleerung wieder hinein bis er vollständig platziert ist.