


Induktionsherd / induction stove

In Ihrem Apartment steht Ihnen ein Induktionsherd mit entsprechend geeigneten Töpfen zur Verfügung. Wenn Sie diesen nutzen wollen, vergewissern Sie sich, dass der Hauptschalter und der Küchenschalter aktiviert sind und der Herd auf diese Weise mit Strom versorgt ist.

In your apartment you will have an induction stove with suitable pots. Please make sure that the main switch and the kitchen switch are activated and the stove is powered in this way before usage.



1 Ein-/Ausschalter

Drücken Sie mit Ihrem Finger auf den Ein-/Ausschalter bis dieser rot zu leuchten beginnt. Nach dem Kochen können Sie den Herd hiermit ausschalten.

Power button

Please press the power button until the red light appears. After finishing cooking the stove can be switch out with the same button.

2 Auswahl der Herdplatte

Sie können nun ebenfalls per Touch auswählen, welche Platte Sie nutzen wollen.

Choosing the hotplate

You can choose which hotplate you want to use by pressing the symbol at the display.

3 Stufenregelung

Über das +/- Symbol können Sie die gewünschte Heizstufe (1-9) auswählen.

Level selection

With the +/- symbol you can choose between nine heating levels.