



1



Energize the meter, and long press ↵  
 Schalten Sie den Smart Meter ein und drücken Sie lange ↵

2



press ▼ to set password 0001, then press ↵  
 Drücken Sie ▼, um das Passwort 0001 festzulegen, und drücken Sie dann ↵

3



press ▼ and ↵ to enter Baud page  
 Drücken Sie ▼ und ↵, um die Baud-Seite aufzurufen

4



press ▼/▲ to set it to 2.4k, then press ↵ to save settings  
 Drücken Sie ▼/▲, um 2,4 k einzustellen. Drücken Sie dann ↵, um die Einstellungen zu speichern.

5



press ▼ and ↵ to enter Parity check page  
 Drücken Sie ▼ und ↵ um auf die Seite Paritätsprüfung zu gelangen

6



press ▼/▲ to set it to Even, then press ↵ to save settings  
 Drücken Sie ▼/▲, um es auf „Even“ auszuwählen. Drücken Sie dann ↵, um die Einstellungen zu speichern

7



Long press ↵ and ▼/▲ to save all settings (yes)  
 Drücken Sie lange ↵ und ▼/▲, um alle Einstellungen zu speichern (yes)